

VIVAX

Made for you

KS-502B

KS-502G

CZ

Návod k použití




Vivax Home kuchyňská váha

KS-502B / KS-502G

Vážený spotřebiteli,

před použitím spotřebiče si prosím pozorně přečtete následující návod.

Specifikace



VÁŽIVOST (MAX.)	ROZLIŠENÍ (d)
5 kg (176.35 oz)	1 g (0,05 oz)


Důležitá upozornění

- Nečistěte váhu vodou, ani ji neponořujte do vody.
- Pokud je překročena váživost váhy, objeví se na displeji symbol "EEEE".
- Tato váha je určena pro domácí použití a není vhodná k lékařským nebo komerčním účelům; nemá akreditovanou kalibraci.
- Před prvním použitím váhy je třeba odstranit ochrannou pásku z prostoru pro baterii.

Baterie


- Abyste vložili nebo vyjmuli baterii, je třeba otevřít přihrádku na spodní straně spotřebiče. Při vkládání baterie dbejte na správnou orientaci pólů.

Symbol (+) musí směřovat nahoru.



Použijte jednu 3V lithiovou baterii typu CR2032.




- Pokud je třeba vyměnit baterii, objeví se symbol .
- Pokud se na displeji objeví symbol "LO", váha se automaticky vypne.
- Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vždy vyjměte baterii z přihrádky na baterii.


Obsluha

- Postavte váhu na pevný a rovný povrch.
- Při vážení ingrediencí do receptů, postavte odpovídající nádobu nebo obal na váhu.

Pevné ingredience je možné položit přímo na váhu.



- Stiskněte a povelte tlačítko , počkejte, dokud se na displeji nezobrazí "0".

- Stisknutím tlačítka  zvolíte zobrazení jednotek hmotnosti v gramech (g), nebo uncích (oz).



Abyste umožnili dovažování, dbejte na to, abyste nádoby, v nichž vážíte (např. mísu) položili na váhu před zapnutím spotřebiče.

-Přidávejte ingredience do mísy (nebo jiné nádoby) kterou používáte, dokud se nezobrazí požadovaná hmotnost.

-Pokud chcete přidat další ingredience bez vyprazdňování nádoby, je třeba znovu stisknout tlačítko Tare. Tímto způsobem bude zobrazena pouze hmotnost přidaných surovin.

-Po skončení používání je možné váhu vypnout podržením tlačítka



Pokud během 60 vteřin nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spotřebič se automaticky vypne.

Čištění a údržba

- Vnější části váhy je možné otřít měkkým suchým nebo navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte žádné abrazivní, drsné nebo agresivní čisticí prostředky.

Ekologická likvidace spotřebiče



Výrobky označené tímto symbolem patří do skupiny elektrického a elektronického odpadu (EE výrobky) a nesmějí být odkládány společně se smíšeným domácím nebo nadrozměrným odpadem.

Správným zacházením, likvidací a recyklací spotřebiče zabráníte potenciálním negativním následkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly nastat v důsledku neadekvátní likvidace nebo odložení tohoto spotřebiče.

Více informací o recyklaci a odložení tohoto spotřebiče vám poskytne váš místní úřad pro likvidaci nebezpečného odpadu nebo váš obchod, kde jste výrobek zakoupili.

EU Prohlášení o shodě

Tento spotřebič byl vyroben v souladu s platnými Evropskými normami a je v souladu se všemi platnými směrnici a vyhláškami.

EU Prohlášení o shodě můžete převzít na následujícím odkazu:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO
PRODÁVAJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v Česká republika zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com